

PALJU "KALTIO I" KÄYTTÖ-OHJEET

Lapin Renki 2017
www.LapinRenki.fi

Lue tämä ensin!

Vuokratessa on noudatettava paljun käyttöohjeita.

(Tämä ohjekirja)

Kloorin käyttö kielletty! Muut kylpykemikaalit (aktiivihappi) oman harkinnan mukaan. Uimahallissa ja kylpylöissä voit uida kemikaaleissa, jos haluat. Lyhyellä vuokraus ajalla et tarvitse kemikaaleja.

Paljukärryä ei saa siirtää kun allas on täytetty vedellä, siirtäminen rikkoo kärryn akselin.

Kamiinasta työntäminen paljua siirrettäessä on ehdottomasti kielletty! Kamiina alkaa vuotamaan ja vaatii viikon huoltoajan, joka veloitetaan asiakkaalta.

Kamiinaan ei missään tapauksessa saa syyttää tulta ennen, kuin vedentaso on ylittänyt kamiinasta tulevat reiät. Ellei vesi ole tarpeeksi korkealla,

liian aikaisin sytytetty tuli rikkoo kamiinan. Tällaisessa tapauksessa vuokraaja on velvollinen korvaamaan kamiinan hinnan **750€**.

Huuhtelee paljun pohjalla oleva hiekka ja lika pois käytön jälkeen. Paljun pesu sisältyy vuokra hintaan. Jätä vedenpoisto tulppa aina auki, kun olet tyhjäntynyt paljun. Tyhjää hiilet kamiinasta ennen palautusta. Hiilet voivat syttyä kuljettaessa tuleen.

Vuokraus on henkilökohtainen, älä siis vuokraa Paljua eteenpäin.

Vuokra maksetaan aina ennen vuokrausta, joko käteisellä noudettaessa, taikka laskulla. Säilytä tosite mukana, jos olet juuri maksanut laskun.

Paljuissa on kasko ja liikennevakuutus, joka korvaa liikenteessä

sattuvat onnettomuudet. Paljuissa on myös vakuutus käytössä tapahtuvia rikkoutumisia/varkauksia/onnettomuuksia varten. **Asiakas vastaa omavastuusta, joka on noin 800€ riippuen onnettomuuden/tapahtuman luonteesta.**

Palju on pidettävä aina lukossa Vuokratessa Lapin Rengiltä sitoudut näihin vuokraus ehtoihin.

Jos tulee kysyttävää paljuun koskien, soita
0503509372

Hätätapauksessa soita aina ensin 112

Käyttö ja kuljetusohjeet

Käyttökuntoon laittaminen:

1. Perävaunu irroitetaan autosta ja asennetaan vaakatasoon tukevalle alustalle. Mikäli maasto on kaltevaa on käytettävä kuvassa 1. näkyviä renkaiden alle asetettavia taseuslevyjä.
2. Tukijalat tulee asentaa kiristyspan-toihin kuvan 2. mukaan käyttö-asentoon.
3. Ruuvaa tukijaloilla palju vesivaa-kojen avulla tasaa. Käytä tukijal-kojen alla taseuslevyjä (kuva 2.)
4. Poista kansi ja siirrä se syrjem-pään.
5. Laita paljun pohjatulppa paikal-leen. (Kuva 3.)
6. Aloita altaan täyttäminen. Paljun paino laskeutuu tukijalkojen va-raan altaan täytyessä, joten altaan täytyessä yli 10cm penkkitason siirry seuraavaan kohtaan.
7. kierrä jokaista tukijalkaa 3-4 kier-rosta sisäänpäin, tämä tasaa painoa tukijaloilta kärryn akselille. Pai-non täytyy myös olla akselille painotettuna (kuva 4.), pelkästään painon ollessa tukijaloilla kärryn runko saattaa vääntyä! (onhan tarvittaessa taseuslevyt renkaiden alla?)
8. Asennetaan savuhormi paikoil-leen. (kuva 5.)
9. Palju on varustettu allasvaloilla (kuva 6), musiikkilaitteistolla (kuva 7) sekä vesihierontapumpul-la (kuva 8). Jos haluat ne toimin-taan kytke kärryn oikealla etuloke-rossa oleva pistoke verkkovirtaan. (kuva 9.)
10. Mikäli olet kytkenyt 230v järjes-telmän käyttöön varmista keskuk-sesta että vikavirrat on kuitattuna (kuva 10.)
11. Kamiinaa ei saa koskaan sytyttää paljun ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty. Vajaan paljun lämmitys johtaa kamiinan sulamiseen! **Palju on aina täytettävä vähintään 5 cm ylimmän vedenkiertoreiän yläpuolelle** ennen tulen sytyttämistä kamiinaan. Suositeltava veden täyttökorkeus on 10-20 cm reiästä ylöspäin. Täyttökorkeuteen vaikut-

taa montako henkeä paljuun tulee kylpemään. Ylimääräinen vesi tulee paljusta yli ja lämmittäminen on hitaampaa. Tilavuus on noin 1600-1800l.

12. Laita eristekansi paljun päälle, nopeuttaa veden lämmitystä huomattavasti. Kantta ei tarvitse erikseen kiinnittää.
13. Lämmitä vesi 35-37 asteeseen. Yli 39 astetta on epämiellyttävän kuuma. Lämpöeristettyä kantta kannattaa pitää lämmityksen aikana paljun päällä. Kansi vaikuttaa paljon lämmitysaikaan. Normaali lämmitysaika on 3-4 tuntia. Lämmitysaikaan vaikuttaa poltettavan puun kuivuus ja veden lämpötila. Vesi lämpeää noin 10 astetta tunnissa.
14. Kylmä vesi painuu pohjalle, joten sekoita allas esim. löylykauhalla ennen altaaseen menoa.

Veden puhtauden kannalta on syytä käydä suihkussa ennen kylpyä.

Tulen käytössä ja paljuun siirtymisessä tulee olla varovainen.

Jos lapset käyttävät paljua, tulee valvonta olla huolellista. Minimitäytössäkin allas on melko syvä.

Alkoholin ja altaan käyttö yhdessä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Varmista, että käyttäjä on vastuussa sekä paljusta, että muista käyttäjistä.

Paljua ei saa tyhjentää ennen kuin tuli on täysin sammunut kamiinasta. Kamiina sulaa, jos sen ympärillä ei ole vettä.

Paljua ei saa päästää jäätymään. Huolehdi tyhjennyksestä tarvittaessa. Yön yli vesi pysyy tarpeeksi lämpimänä eristetyn ulko-kuoren ja kannen avulla, näin järjestelmät pysyvät sulana. Pidempi säilytys ilman lämmitystä aiheuttaa jäätymisvaaran!

Kuljetuskuntoon laittaminen:

1. Irroita kaikki sähköjohdot ja laita ne kuljetuskuntoon omille paikoil-leen
2. Kiinnitä vedenpoistoletku liittimeen, joka löytyy huoltoluukusta 2. Poista pohjatulppa altaasta ja odota että vedet poistuvat altaasta
3. Kun allas on tyhjentynyt ruuvaa tukijalat ylös ja nosta ne käyttö-asennosta kuljetusasentoon
4. Vedenpoistoletkun ollessa vielä kiinni laske kärryä taakse ja eteen muutamia kertoja, jotta vesi poistuu putkistoista ja kaminasta
5. Poista kaminan tyhjennys tulppa ja kallista kärry eteenpäin, näin kaminasta tyhjentyy vielä viimeiset vedet. Laita tulppa takaisin kamiinaan kiinni.
6. Kun olet varmistunut että vedet ovat poistuneet kiinnitä kärry auton vetokoukkuun, muista turva-vaijeri myös. Laita pohjatulppa varustelaatikkoon
7. Kiinnitä hormi kuljetustelineeseen ja lukitse kaminan kansi kuljetusremmillä
8. Kiinnitä kansi kunnol-la kiinni kaikilla kiinnikkeillä, kamiinan päällä huppu
9. Varmista vielä että kaikki on kuten pitää. Voit siirtää kärryä autolla.

Paljun siirtäminen täytetty-nä on ehdottomasti kielletty!

**PALJU "KALTIO I"
KÄYTTÖ-OHJEET**

MUKAVIA KYLPYHETKIÄ